



Knickschutzhülse und Crimphülse auf das Kabel schieben.

Kabel abisolieren.

Geflecht aufweiten.
Evtl. vorhandene Abschirmfolie nicht aufweiten!

Kabelbuchsen und Geräte-Kabelbuchsen der Kabelgruppen 2 + 79 (Kabel-Ø 3mm) mit beigelegter Anpassungshülse, wie folgt montieren:

Nach dem Aufweiten des Geflechts Anpassungshülse wie abgebildet zwischen Isolierung und Geflecht schieben.

Innenleiter bis an die Isolierung heranschieben und im dargestellten Bereich crimpen.

Das so teilmontierte Kabel in den Kontaktkörper einführen bis der Innenleiter einrastet ($F = 5$ bis 10 N). Bei Kabel mit Abschirmfolie ist der Rastvorgang nicht spürbar. Über ein leichtes Zurückziehen ($F = 3$ bis 5 N) des Kabels erfolgt die Bestätigung der fachgerechten Montage. Hierbei darf sich der Kontaktkörper von dem Kabel nicht wieder lösen.

Crimphülse vorsichtig über das Geflecht bis zum Kontaktkörper heranschieben und möglichst nahe am Kontaktkörper crimpen.

Knickschutzhülse bis zum Kontaktkörper über die Crimphülse schieben.